


GHOST 4K

LCD Module Quick Guide



Thank you for purchasing the Drift Ghost 4K LCD Module

CUSTOMER SUPPORT

Download the full manual and check our official website for firmware updates, customer support, and info on all of our products.

<https://driftinnovation.com/>

If you have any suggestions, comments or concerns; please contact our customer support team at:

support@driftinnovation.com

WARRANTY



Warranty does not apply if the product is damaged due to physical abuse, mishandling, accident, fire, frostbite, water damage, negligence or failure to follow the supplied operating instructions. For more information on your warranty, see:

<https://driftinnovation.com/warranty>

- 3 Getting Started
- 4-5 Module Removal + Attachment
- 6 Navigation + Gestures
- 7 Screen Lock + Power Down/Up
- 8 Mode Menu
- 9-10 Recording Mode Settings Menu
- 11 Advanced Settings Menu
- 12 General Settings Menu
- 13-15 Gallery Menu (playback and deleting files)
- 16 Button Control
- 17 Disclosures

Getting Started



- A LCD Touch Screen
- B 30 Pin Connector
- C Module Dock Area
- D Module Notch
- E Female Connector
- F Securement Pins
- G  Rear Button
- H  Middle Button
- I  Front Button



Module Removal

EN

4



Before removing a module, please ensure that the camera is powered off.


If your camera has a module docked, remove by following these instructions:

1. Place index finger onto the module notch.
2. Pull outwards, pivoting on the module.

Dethatching the module exposes the female connector and module dock area.

A tool may be used alternatively to remove the module.

Module Attachment



Before installing, please ensure that the camera is powered off. To attach, follow these instructions:

1. Place the module on the camera body, ensuring that the module's 30 pin connector is above the camera's female connector.
2. Press down on both ends simultaneously, until the module clicks into place.

Warning: Please ensure that the connectors are plugged together; if securing pins have locked into place, but the connector remained undocked; remove the module and repeat attachment. During step 2, you may press the module firmly on the connector side area, to ensure connector docking before securing pins locking into place.

SCREEN + CAMERA POWER ON/OFF


The LCD module will turn on/off automatically when docked onto the Ghost 4K.

1. Press and hold the  button to power the camera and LCD module on.
2. To power off, press and hold the  button for 3 seconds.


Navigation + Gestures

EN 6

Navigation centres from the Ghost 4K Live View (Live View Main screen). When the camera is powered on, this is the default screen showing current mode, mode settings, battery and SD card status, as well as a live image. Additional information is displayed in settings such as Car DVR and when Wi-Fi is On.




Three gestures are used to operate the camera: swiping, tapping and press holding.




Swiping

From the Main Screen, swipes accesses menus. In menus swipes allow browsing through lists.



Tapping

Tapping is used at all stages to select an option; turning a setting on/off.



Press-Hold

Press hold activates and deactivates screen locking and LCD power in the Main screen.

Screen Lock + Power Down/Up

The LCD module can be locked and powered down from the Live View screen, to prevent accidental touch input, and conserve battery life.

Gesture Key: Swipe ➔ | Tap ● | Press Hold ○

To lock and power down touchscreen:




In the unlocked state, from the Live View screen, press hold on the centre of the LCD touchscreen. A locked icon will display, and the screen will power down.

Locked screen




Tapping on the screen when locked will display a locked screen reminder, followed by return to a powered down screen state.

To unlock and power up touchscreen:




With the camera on, in the locked state, press hold on the centre of the LCD touchscreen, the LCD screen will brighten and show the Live View screen.




Swipe up from the Live View screen to access the Mode Menu, swipe down from the Mode Menu to return to the Live View screen.

In the Mode Menu three icons are shown on the left: a camera, video camera and reset icon. Tapping these icons shows related options in the right column.



Tap the camera icon to select a photo mode: still, timelapse, photoburst




Tap the video icon to select a video mode: Video Tagging, Video, Car DVR



Tap the restart icon to select a restart option: Reset to factory settings, Format SD Card

After selecting a recording mode, the Ghost 4K will return to the Live View screen in the chose mode. After selecting and confirming the 'Format SD Card' option, the camera will return to the Live View screen in the last chosen recording mode. After selecting and confirming the 'Reset Settings' option, the camera returns to the Live View screen in the last recording mode with default settings.

Recording Mode Settings Menu



On the Live View screen, mode settings are presented in the top bar; resolution, frame rate, and interval settings are available according to the current mode. Tap the top bar to access the settings for the current mode.

Video: Select a resolution to move onto frame rate selection.
Select a frame rate to return to the Live View with selected changes.



Video Tag: Select a resolution to move onto frame rate selection. Select a frame rate to move onto Video tagging intervals, select an interval to return to Live View.




Car DVR: Select a resolution to move onto frame rate selection. Select a frame rate to move onto Car DVR intervals, select an interval to return to Live View.



Recording Mode Settings Menu

Timelapse: Select a resolution to move onto interval selection.
Select an interval to return to the Live View, with chosen settings.



Photoburst: Select a resolution to move onto duration and rate selection.
Select a duration and rate to return to the Live View screen, with selected changes.




Photo: Select a resolution, once chosen returns to Live View screen.



Additional Navigation: E.g.: If the user selects 4KUHD, 24/25/30FPS are presented.


RESOLUTION	4K	4KUHD	24	25
	2.7K	1080	30	48
	720		50	OTHER OPTIONS

Unavailable options for particular configurations are greyed out.
In this case 48/50 additional video resolutions.


Additional options, if available
for a chosen setting would be
present in a next menu.
E.g.: At 1080p, other options
include 60, 100 and 120 FPS.

Pressing the button returns to the last menu, see button controls in pg. 16.

Advanced Settings Menu



Swipe left from the Live View screen to access the Advanced Settings Menu, swipe right from the Advanced Settings Menu to return back into the Live View screen.




In the Advanced Settings Menu nine icons are presented, from top right to bottom left: Field of View, ISO, Bit Rate, Microphone, Self-Timer, Connectivity (Wi-Fi and Bluetooth pairings), Filters, Exposure, Video Stabilisation.




Tapping on an icon leads to its respective menu and display of options.

General Settings Menu

EN | 12




Swipe right from the Live View screen to access the General Settings Menu. Swipe left from the General Settings Menu to return back into the Live View screen.





In the General Settings Menu you'll find some further recording options and preferences. Swipe up and down the listed features to see currently selected options. Tap on a setting to open its menu.


Gallery Menu



The LCD module can be used to view and manage your videos and photos. Swipe down from the Live View screen to access the Gallery, swipe up to return to the Live View.




Tap the top right icon to filter gallery files by type. This will cycle from videos, photos, timelapses and photobursts.




Gallery Menu

EN | 14



Swipe left or right to view the next or previous file. Alternatively, press arrows on the side to navigate.



On the top right corner of the gallery is a trash can icon, tap it to delete the current file.

Tapping the icon leads to a delete prompt. Selecting 'No' returns back. Selecting 'Yes' leads to confirmation of deletion, and returns to the gallery.

Gallery Menu

VIDEO PLAYBACK

Pressing the central icon starts video playback. Tap the screen's centre to pause/play. Whilst video is playing, swipe left to rewind; swipe right to fast forwards. 1 swipe; 2x speed, 2 swipes; 4x speed, 3 swipes; 8x speed.




VIEW PHOTOS

Filtering image in the top right icon leads to their full display.




VIEW TIMELAPSE/PHOTOBURST

Having selected a photo sequence, tapping the central icon enters the sequence, showing the first image within the photoburst or timelapse. Tap the side arrows to navigate into the next or last image in the sequence.




The camera buttons can also be used to enhance navigation.




From the Live View, press the REAR button to scroll through modes.

From the Live View, you can also use the camera buttons to make changes to the settings indicated in the top bar.




Press the MIDDLE Button to highlight each option in turn.



Press the BACK button to scroll through the available options for the highlighted setting.

Quick access to recording, and return to a last menu are achieved via button control.



Press FRONT button to return to the Live View.



From any menu, press the Rear button to return to the previous screen.

Disclosures

WARNING

Failure to follow these safety instructions could result in fire, electric shock or other injury or damage to the LCD Module, Ghost 4K camera or other property.

HANDLING

The LCD Module contains sensitive components. Do not drop, disassemble, open, crush, bend, deform, puncture, shred, microwave, incinerate or paint the LCD Module. Do not insert foreign objects into the port opening on the LCD Module. Do not use the LCD Module if it has been damaged—for example, if cracked, punctured or harmed by water. The LCD Module screen is made of glass. Glass may break if dropped or receives a substantial impact, or is crushed, bent or deformed. If glass chips or cracks, do not touch or attempt to remove broken glass. Glass cracked due to misuse or abuse is not covered.

KEEPING THE LCD SCREEN CLEAN

Clean the LCD screen immediately if it comes in contact with any contaminant that may cause staining, such as ink, dye, makeup, dirt, food, oil or lotion. To clean the LCD screen, use a soft, slightly damp, lint-free cloth. Do not allow moisture to enter port openings. Do not use window cleaners, household cleaners, aerosol sprays, solvents, alcohol, ammonia or abrasives to clean the LCD Module.

AVOID WATER AND WET LOCATIONS

Do not use the LCD Module in rain or near washbasins or other wet locations without protecting it. Do not spill food or liquid onto the LCD Module. If the LCD Module gets wet, turn off the camera and disconnect the screen before cleaning. Allow the screen to dry thoroughly before using it again. Do not dry the LCD Module with an external heat source such as a microwave oven or hair dryer. Damage to the LCD Module caused by contact with liquid is not covered under the warranty.

SUPPORT CLIENT

Téléchargez le manuel complet et visitez notre site internet pour les mises-à-jour du logiciel, support client, et plus d'informations sur tous nos produits.

<https://driftinnovation.com/>

Si vous avez des suggestions ou des commentaires; merci de contacter notre support client à l'adresse:

support@driftinnovation.com

GARANTIE



La garantie ne s'applique pas si le produit est endommagé suite à: des violences physiques, une utilisation inappropriée, un accident, le feu, le froid, l'eau, par négligence ou le non suivi des instructions d'opérations fournies. Pour plus d'informations sur votre garantie, visitez:

<https://driftinnovation.com/warranty>

- 3 Premiers Pas
- 4-5 Retrait du Module + Installation
- 6 Navigation + Mouvements
- 7 Verrouillage de l'Écran + Arrêter/Démarrer
- 8 Menu Mode
- 9-10 Menu Paramètres de Mode d'Enregistrement
- 11 Menu Paramètres Avancés
- 12 Menu Paramètres Généraux
- 13-15 Menu Galerie (lire et supprimer des fichiers)
- 16 Bouton de Contrôle
- 17 Termes et Conditions



Premiers Pas

- A Écran Tactile LCD
- B Connecteur 30 Broches
- C Socle du Module
- D Encoche du Module
- E Connecteur Femelle
- F Broches de Sécurité
- G  Bouton Arrière
- H  Bouton Central
- I  Bouton Frontal



Retrait du Module + Installation

FR 4



Merci de vous assurer que la caméra est éteinte avant de retirer un module.


Si un module est attaché à votre caméra, retirez-le en suivant les instructions suivantes:

1. Placez votre index sur l'encoche du module.
2. Pivotez le module en tirant en arrière.

Une fois le module détaché, le connecteur femelle et le socle du module sont accessibles.

Il est possible d'utiliser un outil pour retirer le module.

Retrait du Module + Installation



Merci de vous assurer que la caméra est éteinte avant d'installer un module. Afin d'installer un module, suivez les instructions suivantes:

1. Placez le module sur le corps de la caméra, assurez-vous que le connecteur 30 broches du module est au-dessus du connecteur femelle de la caméra.
2. Enfoncez simultanément les deux extrémités jusqu'à l'encliquetage du module.

Attention : Assurez-vous que les connecteurs soient bien branchés; Si le module c'est bien encliqueté mais que les connecteurs ne sont pas branchés; détachez le module et répétez les instructions ci-dessus. À l'étape 2, appuyez fermement au niveau des connecteurs afin de s'assurer qu'ils soient connectés avant que les broches de sécurité se verrouillent.

ALIMENTATION ON/OFF ÉCRAN + CAMÉRA


Le module LCD s'allumera/s'éteindra automatiquement une fois branché à la Ghost 4K.

1. Appuyez et maintenez le bouton pour allumer la caméra ainsi que le module LCD.
2. Pour éteindre la caméra, appuyez et maintenez le bouton pendant 3 secondes.


Navigation + Mouvements

FR 6

La navigation se fait à partir de la Vue en Directe de la Ghost 4K (Vue Directe Écran Principal). Quand la caméra est allumée, cet écran par défaut est affiché et indique le mode actuel, les paramètres du mode, la batterie, le statut de la carte SD ainsi que l'image en direct. Des informations additionnelles sont affichées, telles que les paramètres que le DVR automobile ou le Wi-Fi lorsqu'il est allumé.




Trois mouvement différents sont utilisés pour contrôler la caméra; le glissement, le tapotement et enfin, rester appuyé.




Le Glissement

Depuis l'Écran Principal, utilisez le glissement pour accéder aux menus. Dans les menus, le glissement permet de naviguer dans les listes.



Le Tapotement

Le tapotement est utilisé de partout afin de sélectionner une option; activer/désactiver un paramètre.



Le Rester Appuyé

L'écran peut être verrouillé/ déverrouillé ou éteint/allumé en restant appuyé sur l'écran Principal.

Verrouillage de l'Écran

Le module LCD peut être verrouillé ou éteint depuis l'écran de Vue en Directe afin d'éviter de toucher accidentellement l'écran et de préserver la batterie.

Icône de Mouvement:

Glissement ➔ | Tapotement ● | Rester Appuyé ○

Afin de verrouiller ou éteindre l'écran tactile:




Quand déverrouillé, depuis l'écran de Vue en Directe, restez appuyé au milieu de l'écran tactile. Une icône de verrouillage s'affichera, et l'écran s'éteindra.

Écran verrouillé




Tapoter l'écran quand verrouillé affichera un rappel du verrouillage, puis l'écran s'éteindra à nouveau.

Pour déverrouiller et rallumer l'écran:



Lorsque la caméra est allumé, et l'écran verrouillé, restez appuyé au milieu de l'écran LCD, celui-ci s'allumera alors et affichera l'écran de Vue en Directe.



Faites un glissement vers le bas depuis l'écran de Vue en Directe afin d'accéder au Menu Mode, glissez vers le haut dans celui-ci pour retourner sur la Vue en Directe.

Dans le Menu Mode, trois icônes sont affichées sur la droite: un appareil photo, une caméra et une icône de réinitialisation. Tapoter une de ces icônes affiche les options correspondantes dans la colonne de droite.



Tapotez l'appareil photo afin de choisir un mode de prise de photo: photo, timelapse ou rafale.




Tapotez la caméra afin de choisir un mode d'enregistrement vidéo: Étiquetage Vidéo, Vidéo ou DVR Automobile.



Tapotez l'icône de réinitialisation afin de sélectionner une option: Restauration des Paramètres Usines, Formater la carte SD.


Après avoir choisi un mode d'enregistrement, la Ghost 4K retournera à l'écran de Vue en Directe dans le mode choisi. Après avoir sélectionné et confirmé l'option "Formater la Carte SD", la caméra retournera sur l'écran de Vue en Direct dans le dernier mode d'enregistrement choisi. Après avoir choisie et confirmée l'option "Réinitialisation des Paramètres", la caméra retournera sur l'écran de Vue en Direct dans le dernier mode d'enregistrement choisi avec les paramètres par défaut.

Mode d'Enregistrement



Sur l'écran de Vue en Directe, les paramètres du mode sont affiché dans la barre située en haut de l'écran; les paramètres de résolution, d'image par seconde et d'intervalle sont disponible suivant le mode d'enregistrement actuel. Tapotez la barre susmentionnée afin d'accéder à ces paramètres.

Vidéo: Choisissez une résolution afin de passer à la sélection du nombre d'image par seconde. Sélectionnez un nombre d'image par seconde afin de retourner à la Vue en Direct avec les paramètres choisis.



Étiquetage Vidéo: Choisissez une résolution afin de passer à la sélection du nombre d'image par seconde. Sélectionnez un nombre d'image par seconde afin de passer à la sélection de l'intervalle, sélectionnez un intervalle afin de retourner à la Vue en Directe.




DVR Automobile: Choisissez une résolution afin de passer à la sélection du nombre d'image par seconde. Sélectionnez un nombre d'image par seconde afin de passer à la sélection de l'intervalle DVR Automobile, sélectionnez un intervalle afin de retourner à la Vue en Directe.



Mode d'Enregistrement

FR 10

Timelapse: Choisissez une résolution afin de passer à la sélection de l'intervalle, sélectionnez un intervalle afin de retourner à la Vue en Direct avec les paramètres choisis.



Rafale: Choisissez une résolution afin de passer à la sélection de la durée et du taux d'image. Choisissez une durée et un taux afin de retourner à la Vue en Directe avec les paramètres choisis.





Photo: Sélectionnez une résolution afin de retourner à l'écran de Vie en Directe.



Additionnel: ex: Si l'utilisateur à choisis 4KUHD, 24/25/30 IPS sont présentés.




Le bouton permet de retourner au menu précédent, voir Bouton de Contrôle, page 16.


Les options indisponibles pour certaines configurations sont grises. Dans cette exemple, 48/50 résolutions vidéo additionnelles.

Les options additionnelles, si disponibles pour les paramètres choisis, seront présentées dans le menu suivant. Ex: à 1080p, les options additionnelles sont 60, 100 et 120 IPS.

Menu Paramètres Avancés



Effectuez un glissement vers le haut sur l'écran de Vue en Directe afin d'accéder au Menu des Paramètres Avancés.
Effectuez un glissement vers le bas depuis ce menu pour retourner à l'écran de Vue en Directe.




Dans le Menu des Paramètres Avancés, neuf icônes sont présentes, de gauche à droite et de haut en bas: Champ de Vision, ISO, Débit Binaire, Microphone, Retardateur, Connectivité (Wi-Fi et jumelage Bluetooth), Filtres, Exposition, Stabilisation Vidéo.




Tapoter une des icônes renvoi au menu correspondant permettant de choisir les différentes options.

Menu Paramètres Généraux

FR 12




Effectuez un glissement vers la gauche à partir de l'écran de Vue en Directe afin d'accéder au Menu des Paramètres Généraux. Effectuez un glissement vers la droite depuis le Menu des Paramètres Généraux afin de retourner à l'écran de Vue en Directe.






Vous trouverez dans Menu des Paramètres Généraux d'autres options et préférences d'enregistrement. Effectuez un glissement vers le haut ou vers le bas pour voir les options actuellement sélectionnées. Tapotez sur un paramètre pour accéder à son menu.


Menu Galerie




Le module LCD peut être utilisé pour voir et gérer vos vi-déos et photos. Effectuez un glissement vers la droite depuis l'écran de Vue en Directe pour accéder au Menu Galerie, effectuez un glissement vers la gauche depuis le Menu Gale-rie pour retourner à la Vue en Directe.



Tapotez l'icône en haut à gauche pour filtrer la galerie par type de fichier. Tapotez plusieurs fois afin de parcourir entre vidéos, photos, timelapses et rafales.



Effectuez un glissement vers la droite ou là gauche pour voir le fichier précédent ou suivant. Il est aussi possible de taper les flèches sur le côté pour parcourir les fichiers.




Une icône poubelle se situe en haut à droite de la galerie, tapotez la afin de supprimer le fichier sélectionné.

Tapoter cette icône affiche une demande de confirmation. Choisissez "Non" afin d'annuler et de retourner à la galerie.

Choisissez "Oui" afin de confirmer la suppression et de retourner à la galerie.

LECTURE VIDÉO

Après avoir sélectionnée une vidéo, appuyez sur l'icône centrale afin de commencer la lecture. Tapotez le centre de l'écran afin d'arrêter/reprendre la lecture. Pendant la lecture, effectuez un glissement vers la gauche pour revenir en arrière; vers la droite pour accélérer. 1 glissement; vitesse x2, 2 glissements; vitesse x4, 4 glissements; vitesse x8.




VOIR PHOTOS

À partir de Menu Galerie principal, choisir une image pour l'afficher en grand écran.

VOIR TIMELAPSE/PHOTOBURST

Après avoir sélectionné une séquence de photos, tapoter l'icône centrale permet de la lire, affichant la première image de la séquence. Tapotez les flèches sur le côté afin parcourir cette séquence.




Bouton de Contrôle

FR


16

Les boutons de la caméra peuvent aussi être utilisés pour faciliter la navigation.




Depuis la Vue en Directe; appuyez sur le bouton ARRIÈRE afin de parcourir les différents modes.

Depuis la Vue en Directe, il est possible d'utiliser les boutons de la caméra pour modifier les options indiquées dans la barre supérieure.




Appuyez sur le bouton du MILIEU afin de surligner consécutivement chaque option.

L'accès rapide à l'enregistrement ainsi que le retour au dernier menu sont effectués via les boutons de contrôle.



Appuyez sur le bouton AVANT afin de retourner à la Vue en Directe.



Appuyez sur le bouton RETOUR afin de parcourir les choix disponibles pour l'option surlignée.



Depuis n'importe quel menu, appuyez sur le bouton Arrière pour retourner à l'écran précédent.

Termes et Condition

ATTENTION

Le non suivi de ces instructions de sécurité peuvent résulter en un feu, choc électrique ou diverses blessures ainsi qu'endommager le module LCD, la caméra Ghost 4K ou tout autre objet.

MANIPULATION

Le module LCD contient des composants sensibles. Ne pas faire tomber, démonter, ouvrir, écraser, plier, déformer, trouer, broyer, mettre au micro-onde, brûler ou peindre le module LCD. Ne pas insérer d'objet dans le port d'ouverture du module LCD. Ne pas utiliser le module LCD s'il a été endommagé – par exemple s'il est fissuré, troué ou endommagé par l'eau. Le module LCD est en verre. Ce verre peut se briser si le module subit une chute ou un impact conséquent, est écrasé, plié ou déformé. Si le verre se fissure, ne pas toucher ou essayer d'enlever le verre brisé. Un verre fissuré à cause d'une utilisation incorrecte du module n'est pas couvert par l'assurance.

GARDER L'ÉCRAN LCD PROPRE

Nettoyez l'écran LCD immédiatement s'il entre en contact avec n'importe quelle substance pouvant le tacher, tel que de

l'encre, du colorant, du maquillage, de la terre, de la nourriture ou de l'huile. Pour nettoyer l'écran LCD, utilisez un tissu légèrement humide non pelucheux. Ne laissez pas l'humidité entrer dans le port d'ouverture. N'utilisez pas de lave-vitres, de produits ménagers, de sprays aérosols, de solvants, d'alcool, d'ammoniac ou de produits abrasifs pour nettoyer le module LCD.

ÉVITEZ L'EAU ET LES ENDROITS HUMIDES

N'utilisez pas le module LCD sous la pluie, près de bassine d'eau ou de tout autre endroit à risque sans protection. Ne renversez pas de nourriture ou de liquide sur le module LCD. Si le module LCD se retrouve mouillé, éteignez la caméra et détachez le module avant de le nettoyer. Laissez le sécher complètement avant de l'utiliser à nouveau. Ne séchez pas le module LCD à l'aide source extérieur de chaleur telle qu'un four à micro-onde ou un sèche-cheveux. Un module LCD endommagé par un contact avec n'importe quel liquide n'est pas couvert par la garantie.

Vielen Dank für den Kauf der Drift Ghost 4K

KUNDENDIENST

Laden Sie das komplette Handbuch herunter und finden Sie auf unserer offiziellen Webseite Firmware Updates, Kundendienst und Informationen über all unsere Produkte.

<https://driftinnovation.com/>

Haben Sie irgendwelche Vorschläge, Kommentare oder Fragen; kontaktieren Sie unseren Kundendienst unter:

support@driftinnovation.com

GEWÄHRLEISTUNG



Die Gewährleistung gilt nicht für Schäden am Produkt durch körperlichen Missbrauch, fehlerhafte Handhabung, Unfall, Feuer, Kälteschaden, Wasserschaden, Fahrlässigkeit oder Versagen bei der Befolgung der vorliegenden Bedienungsanleitung. Weitere Informationen zum Thema Garantie finden Sie unter:

<https://driftinnovation.com/warranty>


- 3 Erste Schritte
- 4-5 Modulentfernung + Fixierung
- 6 Navigation + Gesten
- 7 Bildschirmsperre + Ein-/Ausschalten
- 8 Modusmenü
- 9-10 Aufnahmemodus Einstellungsmenü
- 11 Erweiterte Einstellungen
- 12 Allgemeine Einstellungen
- 13-15 Galerie-Menü (Wiedergabe und Löschen der Dateien)
- 16 Schaltflächensteuerung
- 17 Bekanntmachungen

Erste Schritte

- A LCD-Touchscreen
- B 30-poliger Steckverbinder
- C Modul-Verbindungsfläche
- D Modulnut
- E Buchse
- F Befestigungsstifte
- G Hintere Taste
- H Mittlere Taste
- I Vordere Taste




Modulentfernung + Fixierung



Bevor Sie das Modul entfernen, stellen Sie bitte sicher, dass die Kamera ausgeschaltet ist.


Ist ein Modul an Ihrer Kamera angebracht, dann entfernen Sie es den folgenden Anweisungen entsprechend:

1. Legen Sie den Zeigefinger auf die Modulnut.
2. Ziehen Sie das Modul nach außen, während Sie es hin und her bewegen.



Durch das Herausziehen des Moduls werden Buchse und Modul-Verbindungsfläche freigelegt.
Alternativ kann ein Werkzeug zur Entfernung des Moduls eingesetzt werden.

Modulentfernung + Fixierung



Stellen Sie vor der Montage bitte sicher, dass die Kamera ausgeschaltet ist. Folgen Sie zur Befestigung den folgenden Anweisungen:

1. Setzen Sie das Modul auf das Kameragehäuse und stellen Sie sicher, dass sich der 30-polige Steckverbinder des Moduls über der Buchse der Kamera befindet.
2. Drücken Sie an beiden Enden gleichzeitig nach unten, bis das Modul in seinen Platz einrastet.


Warnung: Stellen Sie bitte sicher, dass die Verbindungen zusammengesteckt sind; Sind die Befestigungsstifte eingerastet, doch der Stecker nicht verbunden, dann entfernen Sie das Modul und nehmen Sie die Befestigung erneut vor. Drücken Sie bei Schritt 2 fest auf den seitlichen Bereich des Steckers, um sicherzustellen, dass der Stecker verbunden wird, bevor die Befestigungsstifte einrasten.

BILDSCHIRM + KAMERA EIN-/AUSSCHALTEN


Das LCD Modul wird sich automatisch ein-/ausschalten, sobald es mit der Ghost4K verbunden ist.

1. Halten Sie die -Taste gedrückt, um die Kamera und das LCD-Modul anzuschalten.
2. Zum Ausschalten halten Sie die -Taste für 3 Sekunden gedrückt.

Kontrollzentrum des Ghost 4K Live View (Live View Hauptbildschirm). Wurde die Kamera angeschaltet, ist dies der Standardbildschirm. Er zeigt den aktuellen Modus, Moduseinstellungen, Akku und SD-Karten-Status sowie ein Livebild an. Zusätzliche Informationen wie Auto-DVR und das eingeschaltete WLAN werden in den Einstellungen angezeigt.




Drei Gesten werden zur Bedienung der Kamera verwendet: Swiping, tippen und Gedrückt Halten.




Swiping

Fahren Sie mit dem Finger über den Hauptbildschirm, um zu den Menüs zu gelangen. Innerhalb der Menüs können Sie durch das Swiping die Listen durchsuchen.



Tippen

Tippen wird generell genutzt, um eine Option auszuwählen; aktiviert/deaktiviert eine Einstellung.



Gedrückt Halten

Mit dem Gedrückt Halten aktivieren und deaktivieren Sie die Bildschirmsperre und die LCD-Anzeige des Hauptbildschirms.

Bildschirmsperre + Ein-/Ausschalten

Das LCD Modul kann über den Live-View-Bildschirm gesperrt und ausgeschaltet werden, um unbeabsichtigte Berührungseingaben zu vermeiden und die Lebensdauer der Batterie zu erhalten.

Legende Gesten: Swiping ➔ | Tippen ● | Gedrückt Halten ○

Touchscreen sperren und ausschalten:




Vom Live-View-Bildschirm im ungesperrten Zustand die Mitte des LCD-Touchbildschirms gedrückt halten. Das Sperrsymbol wird angezeigt und der Bildschirm schaltet sich aus.

Gesperrter Bildschirm




Beim Tippen auf den gesperrten Bildschirm wird eine Erinnerung an den gesperrten Bildschirm angezeigt. Anschließend schaltet sich der Bildschirm wieder aus.

Touchscreen entsperren und einschalten:



Bei eingeschalteter Kamera im gesperrten Modus halten Sie die Mitte des LCD-Touchbildschirms gedrückt. Der Bildschirm wird heller und zeigt den Live-View-Bildschirm an.



Im Modus-Menü werden links drei Symbole angezeigt: eine Kamera, Video-Kamera und der Zurück-Button. Mit einem Tippen auf diese angezeigten Symbole werden die entsprechenden Optionen in der rechten Spalte angezeigt.



Tippen Sie auf das Kamerasyymbol, um einen Bildmodus auszuwählen: Normal, Zeitraffer, Serienbild




Tippen Sie auf das Videosymbol, um einen Video-Modus zu wählen: Video-Tagging, Video, Auto-DVR



Tippen Sie auf die Neustart-Taste, um eine Neustart-Option auszuwählen: Auf Werkseinstellungen zurücksetzen, SD-Karte formatieren


Nachdem Sie den Aufnahmemodus ausgewählt haben, kehrt die Ghost 4K zu dem Live-View-Bildschirm im Auswahlmodus zurück. Nach der Wahl und Bestätigung der Option „SD-Karte formatieren“, kehrt die Kamera zu dem Live-View-Bildschirm in den zuletzt ausgewählten Aufnahmemodus zurück. Nach der Wahl und Bestätigung der Option „Einstellungen zurücksetzen“, kehrt die Kamera zu dem Live-View-Bildschirm in den zuletzt ausgewählten Aufnahmemodus mit Standardeinstellungen zurück.

Aufnahmemodus Einstellungsmenü



Im Live-View-Bildschirm werden die Einstellungen in der oberen Leiste dargestellt; Auflösung, Bildrate und Intervalleinstellungen sind dem aktuellen Modus entsprechend verfügbar. Tippen Sie auf die obere Leiste, um zu den Einstellungen des aktuellen Modus zu gelangen.

Video: Wählen Sie eine Auflösung, um zur Auswahl der Bildrate zu gelangen. Wählen Sie eine Bildrate, um mit den ausgewählten Änderungen zum Live-View zurück zu kehren.



Video Tag: Wählen Sie eine Auflösung, um zur Auswahl der Bildrate zu gelangen. Wählen Sie eine Bildrate, um zu den Video-Tagging-Intervallen zu gelangen. Wählen Sie ein Intervall, um zurück zum Live-View zu gelangen.



Auto DVR: Wählen Sie eine Auflösung, um zur Auswahl der Bildrate zu gelangen. Wählen Sie eine Bildrate, um zu den Video-DVR-Intervallen zu gelangen. Wählen Sie ein Intervall, um zurück zum Live-View zu gelangen.




Aufnahmemodus Einstellungsmenü

DE

10

Zeitraffer: Wählen Sie eine Auflösung, um zurück zum Intervallbereich zu gelangen. Wählen Sie ein Intervall, um zum Live-View mit den ausgewählten Einstellungen zurück zu kehren.



Serienbild: Wählen Sie die Auflösung, um zu der Auswahl von Dauer und Bildrate zu gelangen. Wählen Sie Dauer und Bildrate, um zum Live-View mit den ausgewählten Einstellungen zurück zu kehren.





Bild: Wählen Sie eine Auflösung. Haben Sie diese ausgewählt, kehren Sie zum Live-View-Bildschirm zurück.

Zusätzliche Steuerung: Z.B. wenn der Verbraucher 4KUHD wählt, werden 24/25/30 FPS angezeigt.




Für bestimmte Konfigurationen nicht verfügbare Optionen werden grau hinterlegt. In diesem Fall 48/50 zusätzliche Videoauflösungen.

Sind zusätzliche Optionen für eine ausgewählte Einstellung verfügbar, werden diese im nächsten Menü angezeigt.


Z.B.: Bei 1080 p, andere Optionen beinhalten 60, 100 und 120 FPS.

Halten Sie die -Taste gedrückt, um zum letzten Menü zurück zu kehren, siehe Tastensteuerung auf S. 16.

Erweitere Einstellungen




Fahren Sie mit dem Finger nach unten über den Live-View-Bildschirm, um zu den erweiterten Einstellungen zu gelangen. Fahren Sie mit dem Finger nach unten über die erweiterten Einstellungen, um zurück zum Live-View-Bildschirm zu gelangen.



Bei den erweiterten Einstellungen werden von links nach rechts die folgenden Symbole angezeigt: Sichtfeld, Iso, Bitrate, Mikrofon, Selbstauslöser, Konnektivität (WLAN und Bluetooth-Kopplung), Filter, Belichtung, Videostabilisierung.


Tippen Sie auf die Symbole, um zu dem entsprechenden Menü zu gelangen und die Optionen anzeigen zu lassen.

Allgemeine Einstellungen




Fahren Sie von links über den Live-View-Bildschirm, um zu den allgemeinen Einstellungen zu gelangen. Fahren Sie von rechts über die allgemeinen Einstellungen, um zurück zum Live-View-Bildschirm zu gelangen.




In den allgemeinen Einstellungen finden Sie einige Aufnahmeoptionen und Einstellungen. Fahren Sie nach oben und unten, um die aktuell ausgewählten Optionen in den aufgelisteten Funktionen zu sehen. Tippen Sie auf eine Einstellung, um deren Menü zu öffnen.




Galerie-Menü



Das LCD-Modul kann eingesetzt werden, um Ihre Videos und Bilder anzuzeigen. Fahren Sie mit dem Finger auf dem Live-View-Bildschirm nach rechts, um auf das Galerie-Menü zu gelangen und fahren Sie von links über das Galerie-Menü, um auf den Live-View-zurück zu kehren.




Tippen Sie auf das Symbol rechts oben, um die Galerie nach Typ zu filtern. So werden Videos, Bilder, Zeitraffer und Serienbilder angezeigt.



Fahren Sie von links oder rechts mit dem Finger über die Ansicht, um zur nächsten oder vorherigen Datei zu gelangen.

Alternativ können Sie auch die Pfeile auf der Seite zur Steuerung betätigen.




In der Ecke oben rechts der Galerie wird ein Papierkorb-Symbol angezeigt. Tippen Sie darauf, um die aktuelle Datei zu löschen.

Tippen Sie auf das Symbol, wird eine Löschanfrage angezeigt. Mit „Nein“ gelangen Sie zurück. Wählen Sie „Ja“, wird der Löschvorgang bestätigt und Sie gelangen zur Galerie zurück.

VIDEWIEDERGABE

Wählen Sie eine Videodatei aus und klicken Sie auf das mittlere Symbol, um die Videowiedergabe zu starten. Tippen Sie auf die Bildschirmmitte, um zu pausieren/abzuspielen. Während das Video abgespielt wird, fahren Sie mit dem Finger nach links über den Bildschirm, um zurück zu spulen; fahren Sie mit dem Finger nach rechts, um vor zu spulen. 1 Swipe; 2x Geschwindigkeit, 2 Swipes; 4x Geschwindigkeit, 3 Swipes; 8x Geschwindigkeit.




BILDER ANZEIGEN


Wählen Sie im Menü der Hauptgalerie ein Bild für den Vollbildmodus aus.

ZEITRAFFER/SERIENBILD ANZEIGEN

Wählen Sie eine Bildsequenz und tippen Sie auf das mittige Symbol, um zur Sequenz zu gelangen. Das erste Bild innerhalb der Zeitraffer oder der Bilderserie wird angezeigt. Tippen Sie auf die seitlichen Pfeile, um zum nächsten oder letzten Bild der Sequenz zu gelangen.




Die Kamerataste kann auch genutzt werden, um die Steuerung zu aktivieren.




Tippen Sie im LIVE-VIEW auf die hintere Taste , um durch die Modi zu scrollen.

Im Live-View können Sie auch die Kameratasten nutzen, um Änderungen an den in der oberen Leiste angezeigten Einstellungen vorzunehmen.




Drücken Sie auf die mittlere Taste , um die Optionen der Reihe nach hervor zu heben.



Drücken Sie die Zurück-Taste , um durch die für die hervorgehobenen Einstellung verfügbaren Optionen zu scrollen.

Schnellzugriff auf die Aufnahme und Rückkehr zum letzten Menü erfolgt über die Tastensteuerung.



Betätigen Sie die Vordertaste , um zum Live-View zurück zu kehren.



Von jeglichem Menü aus, klicken Sie auf die Zurück-Taste , um zum vorherigen Bildschirm zurück zu kehren.

Bekanntmachungen

WARNUNG

Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu Brand, Stromschlag oder anderen Verletzungen oder Beschädigungen des LCD-Moduls, der Ghost 4K-Kamera oder anderer Gegenstände führen.

HANDHABUNG

Das LCD-Modul enthält empfindliche Komponenten. Lassen Sie das LCD-Modul nicht fallen. Zerlegen, öffnen, zerdrücken, biegen, deformieren, punktieren, zerreissen, mischen, verbrennen oder lackieren Sie es nicht. Führen Sie keine Fremdkörper in die Öffnung am LCD-Modul ein. Verwenden Sie das LCD-Modul nicht, wenn es beschädigt ist, z. B. durch Risse, Durchstiche oder Wasserschäden. Der LCD-Bildschirm wurde aus Glas hergestellt. Glas kann zerbrechen, wenn es fallengelassen wird oder einen erheblichen Stoß erleidet sowie zerdrückt, gebogen oder deformiert werden. Bricht oder reißt das Glas, berühren Sie es nicht und versuchen Sie nicht, das zerbrochene Glas zu entfernen. Durch Missbrauch oder Fehlbedienung zerbrochenes Glas wird nicht gedeckt.

HALTEN SIE DEN LCD-BILDSCHIRM SAUBER

Reinigen Sie den LCD-Bildschirm sofort, wenn er mit einem Kontaminationsmittel wie Tinte, Farbstoff, Schminke, Schmutz, Nahrung, Öl oder Lotion in Berührung kommt, das zu Verfärbung führen kann. Verwenden Sie zum Reinigen des LCD-Bildschirms ein weiches, leicht feuchtes, fusselfreies Tuch. Lassen Sie keine Feuchtigkeit in die Öffnungen eindringen. Verwenden Sie zum Reinigen des LCD-Moduls keine Fensterreiniger, Haushaltsreiniger, Aerosolsprays, Lösungsmittel, Alkohol, Ammoniak oder Scheuermittel.

VERMEIDEN SIE WASSER UND NASSE ORTE

Verwenden Sie das LCD-Modul nicht im Regen oder in der Nähe von Waschbecken oder anderen nassen Orten, ohne es zu schützen. Verschütten Sie keine Flüssigkeiten oder Essen auf dem LCD-Modul. Wenn das LCD-Modul nass wird, schalten Sie die Kamera aus und ziehen Sie den Bildschirm vor dem Reinigen ab. Lassen Sie den Bildschirm gut trocknen, bevor Sie ihn wieder verwenden. Trocknen Sie das LCD-Modul nicht mit einer externen Wärmequelle wie einer Mikrowelle oder einem Haartrockner. Schäden am LCD-Modul, die durch Kontakt mit Flüssigkeiten verursacht werden, fallen nicht unter die Garantie.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Descarga el manual completo y visita nuestro sitio web oficial para actualizaciones de firmware, atención al cliente e información acerca de todos nuestros productos.

<https://driftinnovation.com/>

Si tienes alguna sugerencia, comentario o pregunta, ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en:

support@driftinnovation.com

GARANTÍA



La garantía no se aplica si el producto resulta dañado debido a maltrato físico, manipulación indebida, accidente, fuego, congelación, daños por agua, negligencia o por no seguir las instrucciones de uso proporcionadas. Para obtener más información acerca de la garantía, consulta:

<https://driftinnovation.com/warranty>

- 3 Cómo Empezar
- 4-5 Extraer y Acoplar el Módulo
- 6 Exploración e Movimientos de Activación
- 7 Bloqueo de Pantalla y Encendido/Apagado
- 8 Menú
- 9-10 Menú de Ajustes de Grabación
- 11 Menú de Ajustes Avanzados
- 12 Menú de Ajustes Generales
- 13-15 Menú de Galería (Reproducir y Eliminar Archivos)
- 16 Control de los Botones
- 17 Declaración de Conformidad

Cómo Empezar



- A Pantalla Táctil LCD
- B Conector de 30 Pines
- C Área de Acople del Módulo
- D Ranura del Módulo
- E Conector Hembra
- F Pines de Sujeción
- G  Botón Trasero
- H  Botón Central
- I  Botón Delantero



Extraer el Módulo

ES

4



Antes de retirar un módulo, asegúrate de que la cámara está apagada.


Si la cámara tiene un módulo acoplado, retíralo siguiendo estas instrucciones:

1. Coloca el dedo índice en la ranura del módulo.
2. Empuja hacia fuera, extrayendo el módulo.

Al retirar el módulo quedarán expuestos el conector hembra y el área de acople del módulo.

Para retirar el módulo también se puede emplear una herramienta.

Acoplar el Módulo



Antes de instalarlo, asegúrate de que la cámara está apagada. Para adjuntarlo, sigue estas instrucciones:

1. Coloca el módulo en el cuerpo de la cámara, asegurándote de que el conector de 30 pinos del módulo se encuentra justo encima del conector hembra de la cámara.
2. Presiona hacia abajo ambos extremos simultáneamente, hasta que el módulo encaje y haga clic.

Advertencia: asegúrate de que los conectores están correctamente encajados; si los pinos de sujeción se han colocado bien, pero el conector ha quedado mal colocado, retira el módulo y repite la operación. Durante el 2do paso, presiona el módulo firmemente en la zona lateral del conector para asegurar que el conector encaja antes de que los pinos de sujeción se enganchen.


ENCENDIDO/APAGADO DE CÁMARA Y PANTALLA

El módulo LCD se encenderá/apagará automáticamente una vez colocado en la Ghost 4K.


1. Pulsa y mantén el botón  para encender la cámara y el módulo LCD.
2. Para apagar, pulsa y mantén el botón  durante 3 segundos.

Movimientos de Activación

La navegación se centra en la Live View de Ghost 4K (pantalla principal de Live View). Cuando la cámara está encendida, esta es la pantalla que muestra por defecto el modo actual, los ajustes y el estado de la batería y la tarjeta SD, además de una imagen en directo. La información adicional se muestra en ajustes como Car DVR y cuando el Wi-Fi está activado.




Para manejar la cámara se emplean tres movimientos: deslizar, pulsar y mantener.




Deslizar

Desde la Pantalla Principal, puedes acceder a menús deslizando el dedo. Dentro del menú, deslizar el dedo te permite consultar listas.



Pulsar

Pulsar se emplea en todas las etapas para seleccionar una opción y activar/desactivar un ajuste.



Mantener

Mantener el dedo pulsado activa y desactiva el bloqueo de la pantalla y el funcionamiento LCD en la pantalla principal.

Bloqueo de Pantalla

El módulo LCD puede bloquearse y desactivar-se desde la pantalla Live View, para evitar la manipulación accidental y alargar la duración de la batería.

Clave de movimiento: Deslizar ➔ | Pulsar ● | Mantener ○

Para bloquear y desactivar la pantalla táctil:




Cuando esté desbloqueada, desde la pantalla de Live View, mantén pulsado el centro de la pantalla LCD. Se mostrará un ícono de bloqueo, y la pantalla se apagará.

Pantalla bloqueada




Pulsando sobre la pantalla cuando está bloqueada mostrará un recordatorio de pantalla bloqueada, seguida de un estado de pantalla apagada.

Para desbloquear y activar la pantalla táctil:



Con la cámara encendida, en el estado bloqueado, mantén pulsado el centro de la pantalla táctil LCD, y la pantalla LCD se encenderá y mostrará la pantalla Live View.




Desliza el dedo hacia abajo desde la pantalla de Live View para acceder al Menú, desliza hacia arriba desde el Menú para volver a la pantalla de Live View.

En el menú se muestran tres iconos a la izquierda: una cámara, una cámara de video y un ícono de reinicio. Si pulsas estos íconos se mostrarán las opciones correspondientes en la columna derecha.



Pulsa el ícono de la cámara para seleccionar un modo de fotografía: fija, timelapse o ráfaga




Pulsa el ícono de video para seleccionar un modo de video: marcado, video o Car DVR



Pulsa el ícono de reinicio para seleccionar una opción de reiniciado: restablecer ajustes de fábrica, formatear tarjeta SD


Después de seleccionar un modo de grabación, la Ghost 4K volverá a la pantalla de Live View en el modo seleccionado. Después de seleccionar y confirmar la opción de "Formatear tarjeta SD", la cámara volverá a la pantalla de Live View en el último modo de grabación seleccionado. Después de seleccionar y confirmar la opción de "Restablecer ajustes", la cámara volverá a la pantalla de Live View en el último modo de grabación con los ajustes predeterminados.

Menú de Ajustes de Grabación



En la pantalla de Live View, los ajustes se muestran en la barra superior; la resolución, la frecuencia de marco y los ajustes de intervalo están disponibles según el modo actual. Pulta sobre la barra superior para acceder a los ajustes del modo actual.

Vídeo: selecciona una resolución para pasar a la selección de frecuencia de marco. Selecciona una frecuencia para volver a Live View con los cambios seleccionados.



Marcado de vídeo: selecciona una resolución para pasar a la selección de frecuencia de marco. Selecciona una frecuencia de marco para pasar a los intervalos de marcado de video, selecciona un intervalo para volver a Live View.




Car DVR: selecciona una resolución para pasar a la selección de frecuencia de marco. Selecciona una frecuencia de marco para pasar a los intervalos de Car DVR, selecciona un intervalo para volver a Live View.



Menú de Ajustes de Grabación

Timelapse: selecciona una resolución para pasar a la selección de intervalo. Selecciona un intervalo para volver a Live View con los ajustes seleccionados.



Ráfaga: selecciona una resolución para pasar a la selección de duración y frecuencia. Selecciona una duración y una frecuencia para volver a Live View con los ajustes seleccionados.





Foto: selecciona una resolución, una vez elegida volverás a la pantalla de Live View.



Adicional: por ej., si el usuario selecciona 4KUHD, se presentan 24/25/30FPS.




Al pulsar el botón volverás al último menú, consulta el control de botones en la página 16.


Las opciones que no se encuentran disponibles para ciertas configuraciones aparecen coloreadas en gris. En este caso, las resoluciones de video 48/50.

Las opciones adicionales, si están disponibles para un ajuste seleccionado, se presentarán en un siguiente menú. Ej.: A 1080p, otras opciones son 60, 100 y 120 FPS

Menú de Ajustes Avanzados





Desliza el dedo hacia arriba desde la pantalla de Live View para acceder al Menú de ajustes avanzados, desliza hacia abajo desde el Menú de ajustes avanzados para volver a la pantalla de Live View.






En el Menú de ajustes avanzados se muestran nueve íconos, desde la parte superior derecha a la parte inferior izquierda: campo de visión, tasa de bits, micrófono, temporizador automático, conectividad (conexión Wi-Fi y Bluetooth), filtros, exposición, estabilización de video.

Pulsar sobre un ícono te llevará a su menú respectivo y mostrará las opciones.

Menú de Ajustes Generales




Desliza el dedo hacia la izquierda desde la pantalla de Live View para acceder al menú de ajustes generales. Deslízalo hacia la derecha desde el Menú de ajustes generales para volver a la pantalla de Live View.






En el Menú de ajustes generales encontrarás algunas opciones y preferencias más de grabación. Desliza el dedo hacia arriba y hacia abajo para ver las opciones seleccionadas actualmente. Pulsa sobre un ajuste para abrir su menú.

Menú de Galería




El módulo LCD puede utilizarse para ver y gestionar tus vídeos y fotos. Desliza hacia la derecha desde la pantalla de Live View para acceder al Menú de galería y hacia la izquierda desde el Menú de galería para volver a Live View.




Pulsa el ícono de la parte superior derecha para filtrar los archivos de la galería por tipo. Esto separará vídeos de fotos, timelapses y ráfagas.

Menú de Galería



Desliza el dedo hacia la derecha o la izquierda para ver el archivo anterior o siguiente. También puedes pulsar sobre las flechas laterales para moverte.




En la esquina superior derecha de la galería encontrarás un ícono de cubo de basura; púlsalo para borrar el archivo actual.

Al pulsar sobre el ícono se realizará una petición de borrado. Si seleccionas "No", volverá atrás. Si seleccionas "Sí", confirmarás el borrado y volverás a la galería.

Menú de Galería

REPRODUCCIÓN DE VÍDEO

Tras seleccionar un archivo de vídeo, pulsar en el ícono central iniciará la reproducción del vídeo. Pulsa el centro de la pantalla para pausar/reproducir. Mientras el video se reproduce, desliza el dedo hacia la izquierda para rebobinar y desliza hacia la derecha para avanzar. 1 deslizado; 2x velocidad, 2 deslizados; 4x velocidad, 3 deslizados; 8x velocidad.




VER FOTOS

Desde el Menú principal de la galería, selecciona una imagen para mostrarla al completo.


VER TIMELAPSE/RÁFAGA

Tras seleccionar una secuencia de fotografía, pulsa sobre el ícono central para introducir la secuencia, mostrando la primera imagen de la ráfaga o el timelapse. Pulsa sobre las flechas del lateral para pasar a la siguiente o a la última imagen de la secuencia.




Control de los Botones

Los botones de la cámara también se pueden emplear para mejorar la navegación.




Desde Live View, pulsa el botón TRASERO para seleccionar los modos.

Desde Live View, también puedes emplear los botones de la cámara para realizar cambios en los ajustes indicados en la barra superior.




Pulsa el botón DELANTERO para resaltar cada opción.

Con el control de botones puedes acceder rápidamente a grabación y volver al último menú.



Pulsa el botón DELANTERO para volver a Live View.



Pulsa el botón TRASERO para pasar por las opciones disponibles en la opción resaltada.



Pulsa el botón TRASERO para volver a la pantalla ante-rior desde cualquier menú.

Declaración de Conformidad

ADVERTENCIA

El incumplimiento de estas instrucciones de seguridad podría llevar a incendios, descargas eléctricas y otras lesiones o daños al módulo LCD, la cámara Ghost 4K u otra propiedad.

MANIPULACIÓN

El módulo LCD contiene componentes sensibles. No dejar caer, desmontar, abrir, romper, doblar, deformar, agujerear, triturar, introducir en el microondas, incinerar ni pintar el módulo LCD. No insertar objetos extraños en la abertura de puerto del módulo LCD. No emplear el módulo LCD si ha resultado dañado, por ejemplo si se ha agrietado o agujereado o si ha sufrido daños por agua. La pantalla del módulo LCD es de cristal; el cristal puede romperse si se cae o si recibe un impacto importante, o si se aplasta, dobla o deforma. No tocar el cristal o intentar retirar cristales rotos si este se astilla o agrieta. El cristal agrietado a causa de un mal uso no está cubierto por la garantía.

MANTENER LA PANTALLA LCD LIMPIA

Limpiar la pantalla LCD inmediatamente si entra en contacto con cualquier contaminante que pudiera mancharlo, como tinta, tintes, cosméticos, suciedad, comida, aceite o loción. Para limpiar la pantalla LCD, emplear un paño suave y ligeramente humedecido que no deje pelusas. Evitar que la humedad entre en las aberturas del puerto. No emplear limpiacristales, limpiadores domésticos, aerosoles, disolventes, alcohol, amoniaco o abrasivos para limpiar el módulo LCD.

EVITAR EL AGUA Y LOS LUGARES HÚMEDOS

No utilizar el módulo LCD bajo la lluvia o cerca de lavabos o cualquier otro lugar húmedo sin protegerlo. No salpicar comida o líquidos sobre el módulo LCD. Si el módulo LCD se moja, apagar la cámara y desconectar la pantalla antes de limpiar. Dejar secar completamente la pantalla antes de volver a utilizarla. No secar el módulo LCD con una fuente externa de calor, como un horno microondas o un secador de cabello. Los daños causados al módulo LCD por contacto con líquidos no están cubiertos por la garantía.

ASSISTENZA CLIENTI

Scarica il manuale completo e controlla sul nostro sito ufficiale per gli aggiornamenti del firmware, l'assistenza clienti e le informazioni su tutti i nostri prodotti.

<https://driftinnovation.com/>

Se hai suggerimenti, commenti o domande; contatta il nostro team di assistenza clienti a:

support@driftinnovation.com

GARANZIA

La garanzia non si applica se il prodotto è danneggiato a causa di maltrattamenti, uso improprio, incidenti, incendio, congelamento, danni da acqua, negligenza o mancata osservanza delle istruzioni fornite.



Per informazioni aggiuntive sulla garanzia, vai a:



<https://driftinnovation.com/warranty>

- 3 Introduzione
- 4-5 Inserimento + Disinserimento Moduli
- 6 Navigazione + Comandi Gestuali
- 7 Blocco Schermo + Accensione/Spegnimento
- 8 Menu Modo
- 9-10 Menu Impostazioni Modo Registrazione
- 11 Menu Impostazioni Avanzate
- 12 Menu Impostazioni Generali
- 13-15 Menu Gallery (riproduzione e cancellazione file)
- 16 Controllo a Pulsante
- 17 Esenzione di Responsabilità

Introduzione

- A Schermo Touch LCD
- B Connettore a 30 Pin
- C Area Alloggiamento del Modulo
- D Tacca Modulo
- E Connettore Femmina
- F Perni Bloccaggio
- G  Pulsante Posteriore
- H  Pulsante Centrale
- I  Pulsante Anteriore





Prima di disinserire un modulo, si prega di assicurarsi che la videocamera sia spenta.


Se la videocamera ha un modulo inserito, disinserire seguendo queste istruzioni:

1. Inserire il dito indice sulla tacca del modulo.
2. Tirare verso l'esterno ruotando il modulo.

Staccando il modulo appare il connettore femmina e l'area di alloggiamento del modulo.

In alternativa si può utilizzare uno strumento per rimuovere il modulo.

Disinserimento Moduli



Prima di installare,
assicurarsi che la
videocamera sia spenta.
Per inserire, seguire queste
istruzioni:

1. Posizionare il modulo sul corpo della videocamera, facendo in modo che il connettore a 30 pin del modulo combaci con il connettore femmina della videocamera.
2. Premere verso il basso su entrambi i lati contemporaneamente, finché il modulo produce uno scatto.

Avvertenze: Assicurarsi che i connettori siano collegati tra loro; se i perni di bloccaggio sono fissati correttamente, ma il connettore non è inserito; rimuovere il modulo e inserire di nuovo. Durante il passaggio 2, pressare saldamente il modulo sul connettore per inserirlo prima dello scatto dei perni di bloccaggio.

SCHERMO + ACCENSIONE / SPEGNIMENTO VIDEOCAMERA


Il modulo LCD si accenderà/spegnerà automaticamente quando è inserito nel Ghost 4K.

1. Tenere premuto il tasto per accendere la videocamera e il modulo LCD.
2. Per spegnere, tenere premuto il tasto per 3 secondi.


Navigazione + Comandi Gestuali

IT | 6

La navigazione parte dalla schermata Live View del Ghost 4K (schermata Principale Live View). Quando si accende la videocamera, questa è la schermata di default che mostra il modo corrente, le impostazioni del modo, lo stato della batteria e della scheda SD, come pure un'immagine dal vivo. Altre informazioni sono associate a impostazioni come Car DVR e quando il Wi-Fi è attivo.




Si utilizzano tre movimenti per far funzionare la videocamera: strisciare, toccare e tenere premuto.




Strisciare

Dalla schermata principale, strisciando si accede ai menu. Nei menu la strisciata consente di navigare negli elenchi.



Toccare

Il tocco è utilizzato in tutte le fasi per selezionare un'opzione; per inserire/disinserire un'impostazione.



Tenere Premuto

Tenere premuto attiva e disattiva il blocco dello schermo e l'alimentazione del LCD nella schermata principale.

Blocco Schermo

Il modulo LCD può essere bloccato e spento dalla schermata Live View per impedire un tocco accidentale e per prolungare la durata della batteria.

Comandi Gestuali: Strisciare ➔ | Toccare ● | Tenere premuto ○

Per bloccare e spegnere il touchscreen:




Nello stato sbloccato, dalla schermata Live View tenere premuto il touchscreen LCD al centro. Sarà visualizzata un'icona di blocco e lo schermo si spegnerà.

Schermata di blocco




Toccando lo schermo quando è bloccato appare l'avviso che lo schermo è bloccato seguito dallo spegnimento dello schermo.

Per sbloccare e accendere il touchscreen:



Con la videocamera in stato bloccato, tenere premuto il touchscreen LCD al centro, lo schermo LCD si illuminerà e mostrerà la schermata Live View.



Strisciare in basso nella schermata Live View per accedere al Menu Modo, in alto nel Menu Modo, per ritornare alla schermata Live View.

Nel Menu Modo sono visualizzate tre icone sulla sinistra: una fotocamera, una videocamera e un'icona di reset. Toccando queste icone appaiono le relative opzioni nella colonna di destra.



Toccare l'Icona fotocamera per selezionare un modo foto: still, timelapse, photoburst




Toccare l'Icona del video per selezionare una modo video: Video Tagging, Video, Car DVR



Toccare l'Icona di reset per selezionare un'opzione di ripristino: Reset delle impostazioni di fabbrica, Inizializzazione SD Card

Dopo aver selezionato un modo di registrazione, il Ghost 4K ritornerà alla schermata Live View nel modo scelto. Dopo aver selezionato e confermando l'opzione "Format SD Card", la videocamera ritornerà alla schermata Live View nell'ultimo modo di registrazione scelto. Dopo aver selezionato e confermando l'opzione "Reset Settings", la videocamera ritornerà alla schermata Live View nell'ultimo modo di registrazione con le impostazioni predefinite.

Menu Impostazioni Registrazione



Nella schermata Live View, le impostazioni del modo sono visualizzate nella barra in alto; le impostazioni di risoluzione, frame rate e intervallo sono disponibili in base al modo corrente. Toccare la barra superiore per accedere alle impostazioni relative al modo corrente.

Video: Selezionare una risoluzione per passare alla selezione del frame rate. Selezionare un frame rate per ritornare a Live View con le modifiche selezionate.



Video Tag: Selezionare una risoluzione per passare alla selezione del frame rate. Selezionare un frame rate per spostarsi agli intervalli di Video Tag, selezionare un intervallo per ritornare a Live View.




Car DVR: Selezionare una risoluzione per passare alla selezione del frame rate. Selezionare un frame rate per spostarsi agli intervalli di Car DVR, selezionare un intervallo per ritornare a Live View.



Menu Impostazioni Registrazione

IT 10

Timelapse: Selezionare una risoluzione per passare alla selezione dell'intervallo. Selezionare un intervallo per ritornare a Live View con le impostazioni scelte.



Photoburst: Selezionare una risoluzione per passare alla selezione della durata e velocità. Selezionare durata e velocità per ritornare a Live View con le modifiche selezionate.




Foto: Selezionare una risoluzione e ritornare alla schermata di Live View una volta scelta.

Ulteriore: Per esempio: se l'utente seleziona 4KUHD, appaiono 24/25/30 FPS.


The diagram illustrates the Ulteriore menu flow. It begins with a camera icon, followed by a resolution selection screen (4K, 4KUHD, 2.7K, 1080, 720). This leads to a frame rate selection screen (24, 25, 30, 48, 50, Other Options). Finally, it returns to a camera icon with the selected settings.

Premendo il tasto si ritorna all'ultimo menu, vedere i controlli a pulsante a pag. 16.


Le opzioni non disponibili per configurazioni particolari sono in grigio. In questo caso le risoluzioni video aggiuntive 48/50.

Altre opzioni, se disponibili per l'impostazione scelta, appaiono nel menu successivo. Per esempio: A 1080p, le altre opzioni includono 60, 100 e 120 FPS.

Menu Impostazioni Avanzate



Strisciare verso l'alto nella schermata Live View per accedere al Menu Impostazioni Avanzate, strisciare verso il basso dal Menu Impostazioni Avanzate per ritornare alla schermata Live View.




Nel Menu Impostazioni Avanzate sono presenti nove icone, dall'alto a destra a sinistra in basso: FOV, ISO, Bit Rate, Microfono, Autoscatto, Connettività (accoppiamenti Wi-Fi e Bluetooth), Filtri, Esposizione, Stabilizzazione Video.




Toclando un'icona appare il relativo menu e le opzioni associate.

Menu Impostazioni Generali

IT | 12




Strisciare a sinistra nella schermata Live View per accedere al Menu Impostazioni Generali. Strisciare a destra nel Menu Impostazioni Generali per ritornare a Live View.






Nel Menu Impostazioni Generali si trovano altre opzioni e preferenze di registrazione. Strisciare su e giù sulle funzionalità elencate per visualizzare le opzioni correnti. Toccare un'impostazione per aprire il menu.


Menu Gallery




Il modulo LCD può essere utilizzato per visualizzare e gestire i video e le foto. Strisciare verso destra nella schermata Live View per accedere al Menu Gallery, strisciare a sinistra nel Menu Gallery per ritornare a Live View.



Toccare ripetutamente l'icona in alto a destra per filtrare i file della galleria per tipo. I tipi sono: video, foto, timelapse e photoburst.



Strisciare verso sinistra o destra per visualizzare il file successivo o il precedente. In alternativa, premere le frecce ai lati per navigare.




Nell'angolo in alto a destra della galleria c'è l'icona di un cestino, toccare per eliminare il file corrente.

Toclando l'icona, appare una richiesta di eliminazione. Selezionando "No" si ritorna indietro. Selezionando 'Si' si conferma l'eliminazione e si ritorna alla galleria.

RIPRODUZIONE VIDEO

Dopo aver selezionato un file video, premendo l'icona centrale si avvia la riproduzione. Toccare il centro dello schermo per la pausa/riproduzione. Durante la riproduzione del video, scorrere verso sinistra per ritornare indietro; scorrere verso destra per avanzare velocemente. 1 scorrimento; velocità 2x, 2 scorimenti; velocità 4x, 3 scorimenti; velocità di 8x.




MOSTRA FOTO

Dal Menu principale di Gallery, selezionando un'immagine è visualizzato il display completo.


MOSTRA TIMELAPSE/PHOTOBURST

Dopo aver selezionato una sequenza di foto, toccando l'icona centrale si avvia la sequenza mostrando la prima immagine all'interno del photoburst o timelapse. Toccare le frecce laterali per passare all'immagine successiva o all'ultima della sequenza.



Controllo a Pulsante

I pulsanti della videocamera possono essere utilizzati anche per migliorare la navigazione.




Da Live View, premere il pulsante POSTERIORE per scorrere le modalità.

Da Live View, si possono utilizzare anche i pulsanti della videocamera per apportare modifiche alle impostazioni indicate nella barra superiore.




Premere il pulsante CENTRALE per evidenziare un'opzione per volta.



Premere il pulsante POSTERIORE per scorrere tra le opzioni disponibili per l'impostazione evidenziata.

L'accesso rapido alla registrazione e il ritorno all'ultimo menu si ottengono tramite il controllo a pulsante.



Premere il pulsante FRONTALE per ritornare a Live View.



Da qualsiasi menu, premere il pulsante Posteriore per ritornare alla schermata precedente.

Esenzione di Responsabilità

AVVERTENZE

Il mancato rispetto di queste avvertenze potrebbe provocare incendi, scosse elettriche o altri incidenti o danneggiare il Modulo LCD, la Videocamera Ghost 4K o altri oggetti.

MANEGGIARE CON CURA

Il Modulo LCD contiene sensori. Non far cadere, smontare, aprire, urtare, piegare, deformare, forare, tagliuzzare, mettere nel microonde, incenerire o verniciare il Modulo LCD. Non inserire oggetti estranei nella porta di apertura del Modulo LCD. Non utilizzare il Modulo LCD se è stato danneggiato — ad esempio, se è rotto, forato o danneggiato da acqua. Lo schermo del Modulo LCD è fatto di vetro. Il vetro si può rompere se cade o riceve un urto violento o viene sottoposto a pressione, piegato o deformato. Se il vetro si scheggia o si crepa, non toccare o tentare di rimuovere il vetro rotto. Il vetro rotto a causa di uso improprio o maltrattamenti non è coperto da garanzia.

TENERE PULITO LO SCHERMO LCD

Pulire subito lo schermo LCD se viene a contatto con agenti contaminanti che possono causare macchie, come inchiostro, vernici, trucco, sporcizia, cibo, grassi o lotioni. Per pulire lo schermo LCD, utilizzare un panno morbido, leggermente umido e privo di lanugine. Non consentire all'umidità di entrare nella porta. Non utilizzare detergenti, detersivi, spray, solventi, alcol, ammoniaca o sostanze abrasive per pulire il Modulo LCD.

EVITARE L'ACQUA E I LUOGHI UMIDI

Non utilizzare il Modulo LCD sotto la pioggia o vicino a lavabi o altri luoghi umidi senza protezione. Non versare cibi o liquidi sul Modulo LCD. Se il modulo LCD si bagna, spegnere la videocamera e prima della pulizia staccare lo schermo. Fare asciugare completamente lo schermo prima di utilizzarlo di nuovo. Non asciugare il Modulo LCD con una fonte di calore esterna, ad esempio con un forno a microonde o un asciugacapelli. I danni al Modulo LCD causati dal contatto con liquidi non sono coperti da garanzia.

客服

请登录我们的官方网站，下载完整的使用手册，以了解固件更新、客服以及我们所有产品的信息。

<https://driftinnovation.com/>

若您有任何建议、意见或疑问，请联系我们的客户支持团队：

客服热线：400-876-3668

保修



由于使用不当、处理不当、意外事故、火灾、冻伤、水渍、疏忽或未能遵守使用说明书所导致的产品损坏，不属于保修范围。若想了解有关保修的更多信息，请参阅：


<https://driftinnovation.com/warranty>

- 3 操作入门
- 4-5 模块移除+安装
- 6 导航+手势
- 7 锁屏+省电/加电
- 8 模式菜单
- 9-10 录制模式设置菜单
- 11 高级设置菜单
- 12 常规设置菜单
- 13-15 图库菜单 (回放与删除文件)
- 16 按钮控制
- 17 信息说明

操作入门


- A 液晶触屏
- B 30插头连接器
- C 模块放置区
- D 模块槽口
- E 内孔连接器
- F 固定销
- G 后键
- H 中键
- I 前键





在取出模块前，请确保相机电源已关闭。


若您的相机已放置了一个模块，请按照以下步骤进行移除：



拆开模块，露出内孔连接器与模块放置区。

或者，您可使用工具卸下模块。

模块移除+安装



在安装前，请确保相机电源已关闭。
若想安装模块，请按照以下步骤操作：

1. 将模块放在相机机身上，并确保模块的30插头连接器位于相机内孔连接器的上方。
2. 同时向下按两端，直到模块卡入到位。


提示：请确保连接器插在一起；若固定销已锁定到位，但连接器未安装完成，请移除模块并重新安装。在第3步中，您可在连接器侧面紧紧按下模块，并在固定销锁定到位前确保连接器安装到位。

屏幕+摄像机电源开/关


当与 Ghost 4K 安装到位时，液晶模块将自动打开/关闭。

1. 按住 **◎■** 按钮，打开相机和液晶模块。
2. 若想关闭电源，请按住 **◎■** 按钮3秒钟。

导航的中心为Ghost 4K实时视图（实时视图主屏幕）。当相机电源打开时，这是默认屏幕，显示当前模式、模式设置、电池和SD卡状态以及实时图像。其他信息显示在设置中，如车载记录仪和Wi-Fi开启。




三种手势可用于操作相机：滑动、点击与按住。




滑动

从主屏幕，滑动可让您访问菜单。在菜单中滑动可让您浏览列表。



点击

您可随时点击，以选择选项；打开/关闭设置。



按住

在主屏幕上，按住可激活和停用锁屏与液晶电源。

锁屏+省电/加电

从实时视图屏幕，您可锁定和关闭液晶模块，以防止意外触摸输入，并节省电池寿命。


手势键：滑动 ➡ | 点击 ● | 按住 ○

锁定和关闭触摸屏：




在解锁状态下，从实时视图屏幕中，按住液晶触摸屏的中央。屏幕将显示一个“锁定”图标，且屏幕将关闭。

锁定屏幕




在屏幕锁定时，点击屏幕将显示锁屏提示，然后将返回到省电屏幕状态。

解锁和加电触屏：



当相机打开时，在锁定状态下，按住液晶触摸屏的中央，液晶屏幕将变亮并显示实时视图屏幕。

模式菜单




从实时视图屏幕向下滑动，访问模式菜单；从模式菜单向上滑动，以返回实时视图屏幕。


在模式菜单中，左侧显示三个图标：相机、摄像机和重置图标。点击上述图标将在右侧列中显示相关选项。



点按相机图标，选择照片模式：静止、定时拍摄、光爆




点按视频图标，以选择视频模式：视频标记，视频，车载记录仪



点按重置图标，以选择重新启动选项：恢复到出厂设置，格式化SD卡

选择录制模式后，Ghost 4K将以所选的模式返回实时视图屏幕。在选择并确认“格式化SD卡”选项后，相机将在最后选择的录制模式中返回实时视图屏幕。在选择并确认“重置设置”选项后，相机将在默认设置下返回到上次录制模式下的实时视图屏幕。

录制模式设置菜单



在实时视图屏幕上，模式设置显示在顶部栏中；分辨率，帧频和间隔设置将根据当前模式可用。点击顶部栏，以访问当前模式的设置。

视频：选择分辨率，要移动到帧频选择。
选择帧频，返回到带有所选修改的实时视图。



视频标签：选择分辨率，要移动到帧频选择。
选择帧频，移动到视频标记间隔；选择间隔，返回到实时视图。




车载记录仪：选择分辨率，以移动到帧频选择。
选择帧频，以要移动到车载记录仪间隔；选择间隔，以返回实时视图。




录制模式设置菜单

定时拍摄：选择分辨率，移动到间隔选择。
选择间隔，以根据所选的设置返回到实时视图。




光爆：选择分辨率，移动到持续时间和速率选择。
选择持续时间与速率，通过所选的修改返回到实时视图。



照片：选择分辨率；一旦选择后，返回到实时视图屏幕。



附加导航：例如，若用户选择4KUHD，则显示24/25 / 30FPS。




特定配置的不可用选项将显示为灰色。

在本例中，48/50额外视频分辨率为灰色。


其他选项（如果适用于所选设置）将显示在下一个菜单中。
如：在1080p，其他选项包括60, 100和120 FPS。

按 按钮返回上一个菜单，请参阅第16页中的按钮控制说明。

高级设置菜单



从实时视图屏幕向上滑动，访问高级设置菜单；从高级设置菜单向下滑动，返回到实时视图屏幕。




在高级设置菜单中，显示9个图标，从右上到左下分别为：视场，感光度，比特率，麦克风，自拍定时器，连接（Wi-Fi和蓝牙配对），滤镜，曝光，视频防抖。


点击图标将该显示其相应的菜单和选项。

常规设置菜单


CN | 12





从实时视图屏幕向左滑动，访问常规设置菜单。从常规设置菜单向右滑动，返回实时视图屏幕。




图库菜单




液晶模块可用于查看、管理您的视频和照片。从实时视图屏幕向右滑动，访问图库菜单；从图库菜单向左滑动，返回实时视图。




点击右上角的图标，以按类型筛选图库文件。这将按照视频、照片、定时拍摄和光爆依次显示。





向左或向右滑动，查看下一个或上一个文件。
或者，按侧面的箭头进行导航。




在图库的右上角有一个垃圾桶图标。请点击它，删除当前文件。

点击图标后，屏幕上将显示一个删除提示。选择“否”返回。
选择“是”，您将确认删除，并返回到图库。

视频回放

选择视频文件后，按住中央的图标，开始视频回放。点击屏幕中央，以暂停/播放。

在播放视频时，向左滑动快退；向右滑动快进。1次滑动；2倍速度，2次滑动；4倍速度，3次滑动；8倍速度。




查看照片

从主图库菜单中，选择图片即可完全显示。



查看定时拍摄/光爆


选择照片顺序后，点击中央的图标即可进入序列，并在光爆或定时拍摄中显示第一张图片。点击侧边箭头，按顺序导航到下一张或上一张图片。



按钮控制


CN | 16

相机按钮也可用于增强导航。




从实时视图中，按背面按钮
，滚动浏览模式。

在实时视图中，您还可使用摄像机按钮，
以更改顶部栏中显示的设置




按中部按钮 ，依次高亮显示每个选项。



按后方按钮 ，滚动浏览高亮显示设置的可用选项。

快速访问录制，返回到最上一个
菜单可通过按钮控制进行操作。



按前侧按钮 ，返回实时视图。



从任何菜单中，按后部按钮
，返回上一个屏幕。

信息说明

提示

不遵守上述安全说明可能会导致火灾、触电，或对液晶模块、Ghost 4K相机或其他财产造成损坏。

使用

液晶模块包含敏感组件。请勿摔落、拆卸、打开、挤压、弯曲、损毁、刺破、打碎、微波加热、焚烧或涂漆液晶模块。请勿将异物插入液晶模块的端口。若液晶模块遭到损坏，如已破裂、刺破或进水，请勿使用。液晶模块屏幕由玻璃制成。如跌落或受到大量冲击，或被压碎、弯曲或变形，玻璃可能破裂。若玻璃破碎或出现裂纹，请勿触摸或尽快清除破碎玻璃。由于使用不当或滥用导致的玻璃破裂不在保修范围内。

保持液晶屏幕清洁

若由于接触任何污染源（如墨水，染料，化妆品，污垢，食物，油或洗剂）导致屏幕脏污，请立即清洁液晶屏幕。清洁液晶屏时，请使用柔软、略湿的无绒布。请勿让水进入开口。请勿使用窗户清洁剂、家用清洁剂、喷雾剂、溶剂、酒精、氨水或研磨剂清洁液晶模块。

避免有水和潮湿地区

未经保护，请勿在雨中或靠近脸盆或其他潮湿场所使用液晶模块。请勿将食物或液体溅到液晶模块上。若液晶模块变湿，请在清洁前关闭相机并断开屏幕。请先让屏幕彻底干燥，然后再次使用。请勿使用微波炉或吹风机等外部热源烘干液晶模块。因接触液体而造成的液晶模块损坏不在产品保修范围内。

Find out more



facebook.com/driftinnovation



twitter.com/driftinnovation



instagram.com/drift_innovation



vimeo.com/driftinnovation



DRIFTINNOVATION.COM

GET
OUT
THERE
>>

